



Batteribytte
iConnect

IR Detektor
Batteritype: ½AA 3.6V (2 stk)

Batteribytte iConnect - IR Detektor



1. Batteribyttemodus

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

1.2 Deretter må du sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inne den ene «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

2. Åpne detektoren

2.1 Skru ut skruen som holder detektoren fast i veggsokkelen.

2.2 Skyv detektoren oppover, den kan nå frigjøres fra veggsokkelen ved å trekke den mot deg.

2.3 Detektoren åpnes med en vanlig flat skrutrekker i bunnen.

2.1



2.2



2.3



3. Bytte batterier

3.1 Denne detektoren benytter **2 batterier**, det andre batteriet byttes vha. lite lokk på baksiden. Bytt begge batterier hver gang.

Merk! Pluss skal være mot den røde indikatoren, eller mot **plus (+)** tegnet.

3.2 Monter sammen detektoren igjen, i toppen først og i bunnen ved batteriet til slutt. Heng detektoren på plass i veggsokkelen, skyv lett nedover og skru fast. (Følg bildene i steg 2 i motsatt rekkefølge)



4. Avslutte batteribyttemodus

4.1 Etter at hele batteribyttingen er gjennomført trykker du på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter aktiverer du alarmen på vanlig måte og avstiller med din egen kode umiddelbart. Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.

Sentralen skal nå lyse GRØNT i lampen "OK", og den røde blinkingen skal være borte.