



Batteribytte  
iConnect

IR Kamera  
Batteritype: AA 3.6V (2 stk)

# Batteribytte iConnect - IR Kamera



## 1. Batteribyttemodus

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon om at du skal bytte batterier.

**TLF: (69 30 93 00)**

1.2 Deretter må du sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inne den ene «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

## 2. Åpne kamera

2.1 Skru ut skruen i bunnen- ca 2-3 mm med liten stjerne(Phillips) skrutrekker. Detektoren vil normalt sett åpne seg selv når skruen er langt nok ute.

2.2 Detektoren vipper ut i bunnen, løft lett opp og den vil frigjøres fra bakkdelen sin.



## 3. Bytte batterier

3.1 **VIKTIG:** Ta ut de gamle batteriene og vent i minst **5 minutter** før de nye settes inn. Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.

3.2 Detektoren monteres på plass igjen ved å hengsle på i toppen først og klemme sammen i bunnen, deretter skru inn skruen med en liten stjerneskrutrekker. (Følg steg 2 i motsatt rekkefølge).



## 4. Avslutte batteribyttemodus

4.1 Etter at hele batteribyttingen er gjennomført trykker du på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter aktiverer du alarmen på vanlig måte og avstiller med din egen kode umiddelbart. Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.

Sentralen skal nå lyse GRØNT i lampen "OK", og den røde blinkingen skal være borte.