



Batteribytte
Climax

Røykvarsler
Batteritype: AA (3 stk)

Batteribytte Climax - Røykvarsler

1. Varsle om batteribytte

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon, om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

2. Ta ned



2.1 Man får ned detektoren ved å vri mot klokken til den stopper. Trekk deretter lett nedover.

3. Åpne lokket



3.1 Åpne batterilokket

4. Bytt batteri



4.1 Bytt batteriene. Legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt.

4.2 Sett på lokket igjen

4.3 Gamle batterier kilde-sorteres og/eller leveres til gjenvinning.

5. Montering



5.1 Sett detektoren tilbake på bakplaten sin, vri med klokken til den "klikker" på plass.

5.2 I appen kan du se om feilmeldingen er borte.

*Har du spørsmål som ikke blir besvart i denne veiledningen kan du besøke siden "Ofte stilte spørsmål" på vår hjemmeside.
Du kan også sende en e-post til post@ostsik.no eller ringe oss på 69 31 00 00*