



Batteribytte
Climax

SVGS Glassbrudd/Shock
Batteritype: CR2477 (1 stk)
(Batteritype kan variere. Er sensoren under 1cm
dybde brukes CR2032)

Batteribytte Climax - SVGS Glassbrudd/Shock

1. Varsle om batteribytte

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon, om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

2. Vipp ut skuffen



2.1 Bruk en liten flat skrutrekker til å vippe ut batteriskuffen.

3. Dra ut skuffen



3.1 Etter du har fått skuffen litt ut, drar du denne rett ut med en hånd.

4. Bytt batteri



4.1 Bytt batteriet, pluss tegnet på batteriet skal være opp fra skuffen.

4.2 Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.

5. Montering



5.1 Dytt skuffen tilbake i komponenten.

5.2 I appen kan du se om feilmeldingen er borte.

*Har du spørsmål som ikke blir besvart i denne veiledningen kan du besøke siden "Ofte stilte spørsmål" på vår hjemmeside.
Du kan også sende en e-post til post@ostsik.no eller ringe oss på 69 31 00 00*