



Batteribytte
Climax

Vanndetektor
Batteritype: CR123A (1 stk)

Batteribytte Climax - Vanndetektor

1. Varsle om batteribytte

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon, om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

2. Løsne deksel



2.1 Skru ut skruen på enden av detektoren 3-4mm. Den vil normalt åpne seg selv når skruen er langt nok ute.

3. Løft av deksel



3.1 Vipp dekselet av sokkelen, deretter løft dekselet forsiktig av, for å løsne det fra bakplaten.

4. Bytt batteri



4.1 Bytt batteriet, legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt.

4.2 Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.

5. Montering



5.1 Monter dekselet tilbake på sokkelen sin. Hengse på lokket i motsatt enda av skruen først, deretter dytter du inn mot sokkelen, og fester skruen.

5.2 I appen kan du se om feilmeldingen er borte.

*Har du spørsmål som ikke blir besvart i denne veiledningen kan du besøke siden "Ofte stilte spørsmål" på vår hjemmeside.
Du kan også sende en e-post til post@ostsik.no eller ringe oss på 69 31 00 00*