



*Ditt lokale
alarmsekskap*

Bruerveiledning
iConnect

KODEPANEL, FJERNKONTROLL OG APP

Brukerveiledning for kodepanel og fjernkontroll



1. Kodepanel

1.1 Kodepanelet er hovedsentralen til din alarm. Her kan du gjøre følgende:



1.2 Slå på alarm. Trykk på knappen med "person **utenfor** huset"



1.3 Slå på delsikring. Trykk på knappen med "Person **inne** i huset"



1.4 Slå på skallsikring. Trykk på knappen med "Sirkel rundt huset"

1.5 Slå av alarm. Tast inn din firesifrede kode.

1.6 Holder du knappene nederst merket med "SOS" inne i 3 sekunder, utløser du panikkalarmen.

1.7 Hvis lampen merket "OK" lyser GRØNT er systemet ok.

1.8 Hvis lampen merket "OK" blinker GULT kan du bruke pil-tast ned, til å se hva som er galt.

1.9 Er alarmen utløst ved en feil, slår du den av så raskt du kan, som i punkt 1.5.

2. Fjernkontroll

2.1 Med fjernkontrollen styrer du din alarm. Du trenger ikke kode.



2.2 Slå på **helsikring**.



2.3 Slå på **delsikring**.



2.4 Slå på **skallsikring***



2.5 Slå av alarmen

2.6 Utløs assistansealarm.

Hold inne begge knappene merket med "SOS" i 3 sekunder for å sende en panikk-alarm til alarmsentralen.

*Knapp 2.4 kan også programmeres til å aktivere/deaktivere en PGM (Programmerbar utgang) på din sentral. Om du ikke har avtalt dette med montør vil knappen NORMALT aktivere skallsikring.

