



Batteribytte  
Climax

IR Detektor  
Batteritype: CR123A (1 stk)

# Batteribytte Climax - IR Detektor

## 1. Varsle om batteribytte


1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon, om at du skal bytte batterier.

**TLF: (69 30 93 00)**

## 2. Åpne detektoren

2.1 Skru ut skruen i bunnen- ca 2-3 mm med liten stjerne(Phillips) skrutrekker. Detektoren vil normalt sett åpne seg selv når skruen er langt nok ute.

2.2 Detektoren vipper ut i bunnen, løft lett opp og den vil frigjøres fra bakkdelen sin.



## 3. Bytt batterier

3.1 Bytt batteriet  
Legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt.

Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning



## 4. Montering

4.1 Detektoren monteres på plass igjen ved å hengsle på i toppen først og klemme sammen i bunnen, deretter skru inn skruen med en liten stjerneskrutrekker. (Følg steg 2 i motsatt rekkefølge).

4.2 I appen kan du se om feilmeldingen er borte.



*Har du spørsmål som ikke blir besvart i denne veiledningen kan du besøke siden "Ofte stilte spørsmål" på vår hjemmeside.  
Du kan også sende en e-post til [post@ostsik.no](mailto:post@ostsik.no) eller ringe oss på 69 31 00 00*