



Batteribytte
Climax

MAGNETKONTAKT
Batteritype: CR2 (1 stk)

Batteribytte Climax - Magnetkontakt

1. Varsle om batteribytte

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon, om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

2. Løsne skruen



2.1 Skru ut skruen på enden av magnetkontakten 3-4mm. Den vil normalt åpne seg selv når skruen er langt nok ute.

3. Åpne magneten



3.1 Vipp komponenten ut av sokkelen på skruen siden først, deretter dytt lett mot skruen siden for å løsne den fra bakplaten.

NB! MÅ IKKE vippes ut mer enn 45°, da kan man knekke bakre feste.

4. Bytt batteri



4.1 Bytt batteriet, legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt.

4.2 Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.

5. Montering



5.1 Monter komponenten tilbake i sokkelen sin. Sett inn siden UTEN skruen først, deretter dytter du inn mot sokkelen, og skrur inn skruen igjen.

5.2 I appen kan du se om feilmeldingen er borte.

*Har du spørsmål som ikke blir besvart i denne veiledningen kan du besøke siden "Ofte stilte spørsmål" på vår hjemmeside.
Du kan også sende en e-post til post@ostsik.no eller ringe oss på 69 31 00 00*