



*Ditt lokale
alarmsekskap*



Batteribytte
iConnect

Røykvarslere
Batteritype: CR123A (2 stk)

Batteribytte iConnect - Røykvarslere



1. Batteribyttemodus

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon om at du skal bytte batterier.

TLF: (69 30 93 00)

1.2 Deretter må du sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inne den ene «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

2. Ta ned



2.1 Man får ned detektoren ved å vri mot klokken til den stopper. Trekk deretter lett nedover.

3. Åpne lokket



3.1 Åpne batterilokket med en liten skrutrekker eller lignende.

4. Bytt batterier



4.1 Bytt batteriene, legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt.

4.2 Sett lokket på plass igjen

5. Sett opp



5.1 Montér detektoren tilbake i sin sokkel:
Detektoren har en liten tapp på siden som rettes inn mot tilsvarende korte tapp på sokkelen i taket.



5.2 Vri deretter detektoren på plass med klokken mot den lange tappen på sokkelen.

6. Avslutte batteribyttemodus

6.1 Etter at hele batteribyttemodus er gjennomført trykker du på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter aktiverer du alarmen på vanlig måte og avstiller med din egen kode umiddelbart. Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.

Sentralen skal nå lyse GRØNT i lampen "OK", og den røde blinkingen skal være borte.