



Batteribytte  
iConnect

Tastatur  
Batteritype: AA 1.5V Lithium (4 stk)

# Batteribytte iConnect - Tastatur



## 1. Batteribyttemodus

1.1 **Før** du bytter batteri må alarmsentralen varsles via telefon om at du skal bytte batterier.

**TLF: (69 30 93 00)**

1.2 Deretter må du sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inne den ene «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

## 2. Bytte batterier

2.1 Skyv tastaturet oppover for å løsne det fra sokkelen sin

2.2 Åpne batterilokket.

2.3 Bytt ut batteriene. Legg merke til pluss(+) og minus(-) som er angitt under batteriene i tastaturet.

2.4 Sett tilbake batterilokket. Legg kodetastaturet tilbake på sokkelen sin og skyv ned til det låser seg fast.



## 3. Avslutte batteribyttemodus

3.1 Etter at hele batteribyttingen er gjennomført trykker du på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter aktiverer du alarmen på vanlig måte og avstiller med din egen kode umiddelbart. Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.

Sentralen skal nå lyse GRØNT i lampen "OK", og den røde blinkingen skal være borte.